

ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕЛЕФОНА

KG190







Инструкция по сервисному обслуживанию персонального сотового телефона



KG190

Версия: 1В

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта информация по сервисному обслуживанию предназначена для опытных специалистов по ремонту и не рассчитана на широкую аудиторию. Для лиц, не являющихся техническими специалистами, здесь не содержится предупреждений и предостережений, связанных с попытками сервисного обслуживания устройства.

Устройства, потребляющие электрический ток, должны обслуживать и ремонтировать только технические специалисты. Для других лиц любые попытки обслужить или отремонтировать устройства, о которых здесь идет речь, могут повлечь серьезные травмы или летальный исход.

Были предприняты все усилия для того, чтобы содержание этого руководства по сервисному обслуживанию давало точное описание оборудования. Тем не менее, DARTS TECHNOLOGIES CORP. не отвечает за возможные неточности и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ5 | 4.3 Сборка РСВА | 23 |
|--|--|-----|
| 1.1. Цель Руководства5 | 4.4 Сборка верхней крышки | 25 |
| 1.2. Структура руководства5 | 4.5 Сборка задней крышки | 26 |
| 1.3. Обязанности обслуживающего | 4.6 Сборка аппарата | 27 |
| персонала5 | | |
| | 5 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | .30 |
| 2. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ | 5.1. Характеристики TX | 30 |
| УРОВНЯ L26 | 5.1.1. Частотная ошибка | 30 |
| 2.1. Введение6 | 5.1.2. Фазовая ошибка | 30 |
| 2.2. Деление уровней ремонта6 | 5.1.3. Спектр РЧ на выходе | |
| 2.3. Инструменты для различных уровней | (из-за модуляции) | 30 |
| ремонтов10 | 5.1.4. Output RF Spectrum due to Switching | |
| 2.4. Особенности10 | Transients | |
| 2.5. Базовая комплектация мобильного | 5.1.5. Потери в антенном коннекторе | |
| телефона11 | 5.1.6. Остаточная пиковая мощность | |
| 2 MIOTPW// MIA TO | 5.2. Характеристики RX | |
| 3. ИНСТРУКЦИИ ПО | 5.2.1. Чувствительность | 34 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЮ13 | 6 БЛОК СХЕМА | 27 |
| 3.1. Ведение13 | | |
| 3.2. Жидкокристаллический дисплей13 | 6.1. Структурная схема телефона KG190 | |
| 3.3. Расположение элементов управления15 | 6.2. KG190 Структурная схема RF части | 39 |
| 3.4. Расположение клавиатуры16 | 7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ | |
| 3.4.1. Набор символов / | | 14 |
| Назначения клавиш16 | PCB KG190 | .41 |
| 3.5. Интерфейс (ММІ)18 | | 40 |
| 3.5.1. Чтение Местоположения Памяти | 8. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМ | .43 |
| Телефонной книги18 | 0.0500000000000000000000000000000000000 | |
| 3.5.2. Инженерное меню18 | 9. Сборочный чертеж и список | -4 |
| 3.5.3.Возможности вызова19 | заменяемых деталей | |
| 3.6. Процедура Безопасности19 | 9.1 Сборочный чертеж | 51 |
| 3.7. Поиск неисправностей20 | 9.2 ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ | |
| 4. РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ21 | LG - KG190 | 53 |
| • • | | |
| 4.1. Структура телефона21 | | |
| 4.2. Сборка антенны22 | | |

важно

Этот документ предназначен для использования только компетентным обслуживающим персоналом.

Политика Компании

Политика компании подразумевает постоянную доработку изделий + детали всех технических модификаций будут включены в сервисные бюллетени.

Несмотря на все приложенные усилия, в тексте могут встречаться неточности, Если при прочтении руководства вы заметите неточности, пожалуймта сообщите оних представителю компании.

Предупреждения и Предостережения

В данном руководстве приводится техническое описание и необходимая информация для выполнения ремонта, калибровки, а также для загрузки программного обеспечения этой модели телефона.

Предупреждения:

- 1. При установке телефона в автомобиль необходимо учитывать правила безопасного использования телефона, учитывать особенности согласования цепей питания телефона с бортовой сетью автомобиля. В случае необходимости консультируйтесь с дилером/изготовителем транспортного средства.
- 2. Не используйте телефон в местах повышенной опасности автозаправочных станциях, станциях обслуживания, местах проведения взрывных работ и т.д.
- 3. Телефон может создавать помехи в работе чувствительного лабораторного оборудования, медицинского оборудования и т.п. На работу самого телефона могут оказать влияние помехи, исходящие от машин и электродвигателей, не оборудованных устройствами подавления помех.

Предостережения:

- 1. Обслуживание и настройка телефона должны производиться только в авторизированных сервисных центрах, и только квалифицированным персоналом.
- 2. Выполняя замену компонентов, специалисты должны иметь закрепленную на кисти руки линию заземления. При выполнении работ платой телефонного аппарата специалист должен стоять на антистатическом покрытии (также заземленном). Паяльник (соответствующий выполняемой работе) должен быть заземлен. Чувствительные к статическому электричеству детали следует хранить в защитной упаковке вплоть до их непосредственного использования.
- 3. В процессе сборки телефона необходимо следить, за тем, чтобы внутрь телефона не попали посторонние предметы.
- 4. Использовать только компоненты перечисленные в списке компонентов.
- 5. После сборки аппарата, все компоненты, винты и проводники должны занимать свое первоначальное расположение.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цель Руководства

Эта инструкция по обслуживанию содержит описание процедур, выполняемых в процессе ремонта и обслуживания телефона персоналом авторизированных сервисных центров LG GSM.

1.2. Структура руководства

Руководство содержит следующую информацию:

- 1. Общая техническая информация обеспечивает получение общей информации о телефоне, инструментах и особенностях данной модели. Основные части аппарата рассматриваются более подробно.
- 2. В данном руководстве приводится техническое описание и необходимая информация для выполнения ремонта, калибровки, а также для загрузки программного обеспечения этой модели телефона.
- 3. Сервисная информация содержит инструкции для тестирования, разборки, и последующей сборки аппарата. Пошаговая инструкция поиска неисправностей позволяет определить место неисправности и идентифицировать ее. Дальнейшие инструкции позволяют устранить неисправность. Информация полученная в ходе тестирования аппарата позволяет убедиться в работоспособности телефона и гарантирует его последующую корректную работу.
- 4. Иллюстрированный список частей позволяет идентифицировать все корпусные части и некоторые электронные компоненты для заказа

1.3. Обязанности обслуживающего персонала

Процедуры, описанные в этом руководстве должны выполняться компетентным персоналом в авторизированных сервисных центрах.

Обслуживающий технический персонал несет ответственность за ошибки в диагностике и ремонте описанного телефонного аппарата.

2.1. Введение

Документ предназначен, чтобы помочь выполнению ремонта до уровня 2 мобильного телефона КG190. Ремонт международной версии телефона и предназначенных для Азии аппаратов идентичен, если нет особых отметок. В данном руководстве описаны методы диагностики и ремонта аппарата KG190.



Все действия в процессе ремонта должны выполняться в соответствии с международными стандартами ESD.

2.2. Деление уровней ремонта.

Следующий раздел содержит объяснение принципов деления ремонтов по уровням. Уровень допуска к ремонтам того или иного уровня напрямую зависит от наличия соответствующего оборудования в сервисном центре и квалификации персонала. Пожалуйста соблюдайте соглашения контракта на о сервисном обслуживании и выполняйте ремонты только соответствующего уровня.



Только компетентный персонал имеет право выполнять обслуживание телефонных аппаратов в соответствии с контрактом.

2.2.1. Уровень 0

Этот уровень не позволяет выполнять любые виды ремонта или вскрытие телефонного аппарата. СЦ с допуском к ремонтам уровня 0 должен удостовериться в наличии неисправности и передать аппарат с соответствующими документами в Центр Обслуживания Мобильного телефона DARTS Телефонные аппараты доступны для заказа со следующим парт. номером.

Уровень 0 Part No.

| DARTS P/N | Описание | Уровень SVC | LG P/N |
|----------------|------------------------|-------------|--------|
| 2284-1870-6000 | Аппарат в сборе, С2500 | L0 | |

2.2.2. Уровень 1

Этот уровень допускает вскрытие аппарата. Уровень 1 подразумевает наличие в сервисном центре необходимого набора инструментов и оборудования. Все компоненты, относящиеся к корпусу аппарата, атак же механические детали могут быть отремонтированы либо заменены. Сервисные центры авторизированные по уровню 1 не имеют право на замену компонентов расположенных не РСВ.

Если в процессе ремонта не удалось обеспечить работоспособность аппарата, необходимо передать аппарат с соответствующим пакетом документов в Центр Обслуживания Мобильного телефона DARTS для его последующего ремонта. Перечисленные ниже компоненты могут меняться сервисными центрами авторизированными по уровню 1.

Level 1 Part No.

| DARTS P/N | Описание | SVC Level | LG P/N |
|----------------|--|-----------|--------|
| 2207-0030-0003 | Vibrator 3V | L1 | |
| 2285-2187-0000 | BOTTOM CASE Ass'y Silver | L1 | |
| 221C-BA03-0102 | Battery connector Pitch=2.5mm 3Pin PA08303 | L1 | |
| 2285-3224-0000 | Antenna Ass'y (w Louder SPK) | L1 | |
| 2206-1110-0001 | Receiver Panasonic - EASG1D501E2 | L1 | |
| 2285-1187-A000 | TOP CASE Ass'y LG Silver (w LENS) | L1 | |
| 2211-DP18-1100 | Deco. Plate for Side-L | L1 | |
| 2211-DP18-2100 | Deco. Plate for Side-R | L1 | |
| 2211-SE18-0100 | SIDEKEY 1 WAY | L1 | |
| 2211-SE18-1100 | SIDEKEY 2 WAY | L1 | |
| 2218-1800-A100 | Keypad RUS Silver | L1 | |
| 2212-DM18-0000 | Metal dome | L1 | |
| 2206-5080-0002 | MIC. FPT-22718-3 | L1 | |
| 2211-BA18-0100 | Battery Cover LG | L1 | |
| 2213-TR18-0100 | RF_SW_CAP rubber Grey | L1 | |
| 2214-MF13-3Z80 | Винт (M1.6*3.8), ZN, Белый | L1 | |
| 2213-TR18-1100 | PHONE JACK CAP | L1 | |
| 2213-TR18-2100 | USB CAP | L1 | |
| 225n-TM03-3080 | SENSOR VGA TM03-E1-X10 | L1 | |

2.2.3. Уровень 2

Этот уровень дает право на замену РСВ. Замена любых компонентов на печатной плате запрещена. Обмененные дефектные печатные платы (РСВ) с приложенным ярлыком IMEI и актом о неисправностях должны быть упакованы в антистатические пакеты и высланы Центру Обслуживания Мобильного телефона DARTS для ремонта на компонентном уровне.

Level 2 Part No

| DARTS P/N | Описание | Уровень SVC | LG P/N |
|----------------|---------------------|-------------|--------|
| 2281-1831-0000 | PCB main board, ARX | L2 | |

2.2.4. Уровень 2.5

Этот уровень допускает ремонт или замену некоторых компонентов печатной платы. Уровень 2.5 подразумевает наличие определенного набора паяльного оборудования и инструментов.



ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ, ПРОСЛУШАВШИЙ ТРЕНИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА DARTS ИМЕЕТ ПРАВО ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТЫ УРОВНЯ 2.5.

Level 2.5 Part No

| DARTS P/N | Описание | SVC Level | LG P/N |
|----------------|--|-----------|--------|
| 2221-1261-0002 | LCM STN 128x128dot 26P LKC34TML8Y | L2.5 | |
| 220B-0010-0000 | BACKUP BATT D4.8Xh1.4mm 0.06F XC414-II06 | L2.5 | |
| 220S-1020-0081 | SIDE KEY 20MA/12V 6P | L2.5 | |
| 220S-2010-0081 | RF TEST SWITCH 6000MHz 2W 50 OHM MS156 | L2.5 | |
| 2212-BC18-0000 | BASE BAND COVER FOR ARI | L2.5 | |
| 2212-BF18-0000 | BASE BAND FRAME FOR ARI | L2.5 | |
| 2212-RC18-0000 | RF COVER FOR ARI | L2.5 | |
| 2212-RF18-0000 | RF FRAME FOR ARI | L2.5 | |
| 221C-SC06-0102 | SIM CARD CONN PITCH=2.54mm 6P 217-010-60 | L2.5 | |
| 221C-SP02-0186 | SPEK CONN P=3mm 2P CBE-2809-2258H POGOPI | L2.5 | |
| 221C-PG01-0181 | POGO PIN 1P CDR-5815-2961 | L2.5 | |
| 221J-EP06-0988 | EARPHONE JACK 6P | L2.5 | |
| 221J-MU05-0185 | MINI USB CONN 5P US25R05-SBP | L2.5 | |
| 2265-0301-0582 | LED R G B HT-372FCH-DT | L2.5 | |
| 221C-sk20-0186 | Socket 20p CLE9020-0102F | L2.5 | |



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ МЕНЯТЬ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НА ПЛАТЕ. ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НЕРЕМОНТОПРИГОДНОСТИ РСВ.

2.3. Инструменты для различных уровней ремонтов.

В приведенной ниже таблице содержится перечень инструментов и оборудования необходимых для каждого уровня ремонта.

| Уровень Ремонта | Инструменты и Оборудование | DARTS P/N | LG P/N |
|-----------------|--|-----------|--------|
| 0 | Не требуется | | |
| | Рабочее место соответствующее стандартам ESD,пинцет, | | |
| 1 | отвертка, термофен, флюс, инструменты для вскрытия | | |
| | аппарата, цифровой мультиметр | | |
| 2 | Рабочее место соответствующее стандартам ESD | | |
| | Рабочее место соответствующее стандартам ESD,пинцет, | | |
| | отвертка, термофен, флюс инструменты для вскрытия | | |
| 2.5 | аппарата, цифровой мультиметр, паяльная станция, припой, | | |
| | лента для удаления припоя, тиски для пайки для аппарата | | |
| | C2500, GSM тестер, источник питания | | |

Для процедуры калибровки, и взаимодействия телефонного аппарата с GSM тестером и персональным компьютером необходим дополнительный набор соединительных кабелей.

| DARTS P/N | Description | SVC Level | LG P/N |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| | RF Cable | L2.5 | |
| | SW D/L cable : | ALL | |

2.4. Особенности

Телефон LG KG190 - высококачественный, компактный аппарат с набором бизнес функций. Аппарат обладает следующими особенностями:

- 1. Тройной Кодер-декодер, который включает Half Rate / Full Rate и Enhanced Full Rate (EFR) кодер-декодер речи.
- 2. Поддержка трех диапазонов E-GSM900 и DCS1800/PCS1900.
- 3. Поддержка GPRS.
- 4. Ввод Текста Т9.
- 5. Голосовой набор.
- 6. Беспроводный Прикладной Протокол (WAP) Браузер.
- 7. Резервная Батарея.
- 8. Возможность загрузки полифонических мелодий.
- 9. Часы, Калькулятор и Конвертер Валюты.

2.5. Базовая комплектация мобильного телефона



Рисунок 2.5.1 Мобильный телефон







Рисунок 2.5.3 Гарнитура Hands free



Рисунок 2.5.4 Кабель для синхронизации с компьютером



Рисунок 2.5.5 Зарядное устройство



Рисунок 2.5.6 Кабель для загрузки ПО

| Item | Описание | Part Number |
|------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Cellphone | |
| 2 | Standard Battery (Li-lon 720mAh) | 220A-0307-1000 |
| 3 | Earphone | |
| 4 | USB cable | |
| 5 | AC Travel Charger | 2237-22T0-1003 |
| 6 | Software Download Cable | |

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.1. Ведение

Этот раздел содержит краткий обзор основных возможностей телефона. Данная инструкция поможет Вам ознакомиться телефонным аппаратом KG190

3.2. Жидкокристаллический дисплей.

Телефонная трубка имеет жидкокристаллический дисплей, управляемый соответствующей микросхемой. На дисплее отображается следующую информацию:




Рисунок 3.1: Жидкокристаллический дисплей

- 1. В верхней части экрана расположены индикаторы состояния телефона (смотрите таблицу),
- 2. Имя оператора связи
- 3. Дата/время
- 4. Для входа в меню нажмите левую софт клавишу.
- 5. Для выбора списка контактов нажмите правую софт клавишу

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Основные индикаторы

| rTall zTall | Указывает уровень сигнала и дополнительную информацию о доступных услугах. | |
|---|--|--|
| 2 1 1111 | Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи. | |
| a | Индикатор блокировки клавиатуры. | |
| 3 | Индикатор типа сигнала вызова - звонок | |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Индикатор типа сигнала вызова - вибрация | |
| 141 | Индикатор типа сигнала вызова - вибрация и звонок | |
| :⑤ | Индикатор типа сигнала вызова - звонок после вибрации | |
| 8 | Индикатор типа сигнала вызова - только подсветка | |
| 4 | Будильник установлен. | |
| Rm | Индикатор "роуминг". | |
| 88 | Индикатор пропущенного вызова. | |
| 49 | | |
| ₫¹ | Индикатор выбора линии. | |
| € 2 | | |
| \boxtimes | Индикатор новых текстовых сообщений | |
| | Индикатор установки переадресации | |
| @ | Muzuwaran CDDS cannuca | |
| 3 | — Индикатор GPRS сервиса | |
| @ | Индикатор подключения гарнитуры | |

3.3. Расположение элементов управления





Рисунок 3.2: Местоположение органов управления

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.4. Расположение клавиатуры

3.4.1. Набор символов / Назначения клавиш

Клавиатура KG190 состоит из 20 клавиш, включая 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, #, посыл вызова, отклонить, левая софт клавиша (LSK), правая софт клавиша (RSK), 4-ех позиционная клавиша навигации. На рисунке изображено расположение клавиш.



Рисунок 3.3: Расположение клавиш клавиатуры KG190

> Список функций клавиш

λ А. Клавиша Вкл/Выкл/завершение вызова.

• Включение и выключение аппарата, завершение вызова или выход из любого меню, возврат к основному меню.

λ Кнопка подтверждения выбора

• Назначение кнопки зависит от надписи на экране над кнопкой. Например, Меню и Имя в основном меню.

λ Навигационная клавиша

- Используется для быстрого доступа к функциям телефона из основного меню.
- Вверх: доступ к меню «Избранное».
- ◆ Вниз: Доступ к меню «Телефонная книга»
- ◆ Влево: Доступ к меню «Профили»
- ◆ Вправо: Доступ к меню «Сообщения»
- возможность прокрутки номеров и имен в записной книге, прокрутка в меню и подменю телефона.

λ D. Кнопка посыла вызова/ответа

- Используется при совершении звонка и ответе на входящий звонок, при нажатии в основном меню выводит список совершенных звонков.
- 0-9 кнопки ввода цифр и букв

λ Е. Левая боковая кнопка

• Регулирует громкость трубки

λ F. Кнопка включения MP3 плеера / Кнопка включения камеры

- для использования плеера необходимо однократно нажать на клавишу в основном меню.
- рдля использования плеера необходимо удерживать кнопку нажатой некоторое время.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.5. Интерфейс (ММІ)

3.5.1. Чтение Местоположения Памяти Телефонной книги

<МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПАМЯТИ>

Если в порядковом номере записи содержатся «0», например «007» то они могут отображаться как «7».

3.5.2. Инженерное меню

| Режимы | Описание | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | By 2945#*# to enter factory mode | |
| | 1. Version | |
| | 2. Resource BIN . | |
| | 3. Echo loop | |
| | 4. Keypad | |
| | 5. Vibrator | |
| | 6. Loud Spk | |
| | 7. Ring tone | |
| | 8. LED | |
| | 9. LCD | |
| Заводское меню | 10. LCD contrast | |
| | 11. Receiver | |
| | 12. Charger | |
| | 13. Headset | |
| | 14. RTC | |
| | 15. MTBRF | |
| | 16. UART | |
| | 17. Nand Flash | |
| | 18. CAMERA | |
| | 19.Reset Factory | |
| Отобразить ІМЕІ | By *#06# | |
| | By *#3646633# | |
| | 1. Network Info | 2. Device |
| Инженерное меню | 3. Audio | 4. GPRS act. |
| инилоперное меню | 5. Band Sel. | 6. Misc. |
| | 7. Auto Test List | 8. PWR Down Control |
| | 9. Debug Info | 10. Socket Test |
| Сброс языка | *#0000#[SEND] | |
| Установка Русского языка | *#0007#[SEND] | |
| Установка английского языка | *#0044#[SEND] | |

3.5.3.Возможности вызова

Обычный звонок может быть совершен нажатием на кнопку посыл вызова. Во время звонка можно воспользоваться расширенными функциями:

Hold: удержание звонка.

Retrieve: ответить на удерживаемый звонок.

Retrieve All: ответить на все удерживаемые звонки.

Swap: переключение между активной и удерживаемой линией.

Conference: конференс связь. Transfer: перевод звонка.

Split: приостановить конференс связь.

End Single: отключить одного из участников конференс связи.

End All: закончить сеанс конференс связи.

End: завершить звонок. Mute: выключить звук.

New call: совершить новый звонок во время разговора.

Phonebook: доступ к меню телефонной книги.

SMS: доступ к меню сообщений.

Sound recorder: доступ к меню диктофона.

DTMF: включить / выключить для DTMF (двухтональный многочастотный набор) система выбора тона звонка.

3.6. Процедура Безопасности

| Особенности | Описание | |
|----------------|---------------------------------------|--|
| ПИН 1 и 2 | ПИН активация, изменение, деактивация | |
| Контроль ПИН | Меню для изменения кода PIN2 | |
| Von manadas in | Код защиты телефона (4-8 знаков). | |
| Код телефона | Может изменяться пользователем. | |
| FDN | Фиксированные номера для набора. | |
| BDN | Запрещенные для набора номера. | |

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.7. Поиск неисправностей

Пользователь может использовать следующую информацию для самостоятельного устранения неисправностей, если проблему не удается устранить, свяжитесь с дилером.

| Проблема | Причина | Средство |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Телефон не включается | | Убедитесь что АКБ заряжена и правильно вставлена |
| | | в телефонный аппарат. |
| Быстрый разряд АКБ | Состояние сети может | Избегайте областей с слабым сигналом |
| | существенно влиять на | сети. Убедитесь что АКБ заряжается полностью |
| | срок службы АКБ | |
| Быстрый разряд старой АКБ | Закончился срок службы АКБ | Замените АКБ на новую. |
| В процессе зарядки | В случае глубокого разряда АКБ, | Зарядка должна происходить в диапазоне температур |
| нет индикации заряда АКБ | индикация появится только | между +5°C и +35°C. |
| | через некоторое время после начала | |
| | заряда АКБ | |
| Невозможно совершить звонок | Телефон заблокирован | Разблокируйте телефон |
| | | (Меню: Настройки: безопасность: |
| | | Блокировка телефона). |
| | Нет исходящих звонков | Отключите запрет на исходящие звонки (Меню: |
| | | Настройки: Безопасность: Запрет исходящих вызовов) |
| | | (Меню: Настройки: Установки звонка: |
| | | Запрет исходящих вызовов). |
| | Телефон не зарегистрирован в сети. | Переместитесь в область покрытия сети. |
| Невозможно совершить звонок | | Проверьте, сохранен ли номер установленный для |
| при помощи быстрого набора | | быстрого набора на сим карте или в |
| | | телефонной книге. Убедитесь в том что быстрый |
| | | набор включен.(Меню, Настройки, Безопасность, |
| | | Фиксированный набор). Проверьте установки |
| | | быстрого вызова. |
| Невозможно принять звонок | Телефон не включен. | Включите телефон. |
| | Входящие вызовы запрещены. | Отключите запрет на входящие вызовы (Меню: |
| | | Настройки: Безопасность: Запрет входящих вызовов) |
| | | (Меню: Настройки: Установки звонка: |
| | | Запрет входящих вызовов), |
| | Телефон не зарегистрирован в сети. | Переместитесь в область покрытия сети |
| Невозможно сделать | Телефон пользователя находится | Убедитесь в наличии индикатора сети. |
| аварийный вызов | вне зоны покрытия GSM. | Переместитесь в область покрытия сети. |
| Невозможно совершить звонок | Телефон заблокирован. | Разблокируйте телефон(Меню: Настройки: |
| на номер из телефонной книги | | безопасность: Блокировка телефона). |
| | Включен фиксированный набор | Отключите фиксированный набор (Меню: Настройки: |
| | | Безопасность: Фиксированный набор). |


4. РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

4.1. Структура телефона




4.2. Сборка антенны

1. Вставьте резиновую прокладку




2. Закрепите полифонический динамик



3. Закрепите крышку динамика



4. Закрепите металлическую антенну на пластиковом основании



4.3 Сборка РСВА


1. Закрепите экран RF части на РСВА



1. То 2. Закрепите экран ВВ части на РСВА




3. Закрепите LCD на PCBA




4. Заклейте контакты LCD при помощи липкой ленты




5. Закрепите кнопки клавиатуры на РСВА




6. Вставьте камеру в соответствующий разъем



7. Закрепите антенную часть





8. Закрепите экран LCD




4.4 Сборка верхней крышки

1. Вставьте динамик в разъем на верхней крышке






3. Вставьте заглушку разъема mini-USB



4. Наклейте линзу




4.5 Сборка задней крышки

1. Закрепите батареечный коннектор




5. Приклейте линзу камеры




4.6 Сборка аппарата

1. Вставьте РСВА в верхнюю крышку.




2. Вставьте правые боковые клавиши.




4. РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ


3. Вставьте левые боковые клавиши.



4. Закрепите нижнюю крышку корпуса




5. Закрепите заглушку разъема внешней антенны



6. Закрутите четыре винта



7. Закрепите крышку батареечного отсека.



5 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

5.1. Характеристики ТХ

Все характеристики совместимы со стандартами E-GSM900 и DCS1800 / PCS1900 если данные стандарты заявлены как поддерживаемые.

5.1.1. Частотная ошибка

< 0.1 промилле от частоты базовой станции.

5.1.2. Фазовая ошибка

RMS < 5 градусов Пик< 20 градусов

5.1.3. Спектр РЧ на выходе (из-за модуляции)

| Смещение от несущей (кГц). | Макс. дБс |
|----------------------------|-----------|
| ±100 | + 0.5 |
| ±200 | - 30 |
| ±250 | - 33 |
| ±400 | - 60 |
| ±600 to 1800 | - 60 |

5.1.4. Output RF Spectrum due to Switching Transients

| Смещение от | Макс. (дБм). | | | | | |
|----------------|--------------|----------|----------|--|--|--|
| несущей (кГц). | E-GSM 900 | DCS 1800 | PCS 1900 | | | |
| ±400 | - 19 | - 22 | - 22 | | | |
| ±600 | - 21 | - 24 | - 24 | | | |
| ±1200 | - 21 | - 24 | - 24 | | | |
| ±1800 | - 24 | - 27 | - 27 | | | |

Установки анализатора спектра при измерениях:

 Центральная частота
 0 Hz

 Ширина полосы пропускания:
 30 kHz

Видимая полоса пропускания: 30 kHz (модуляция)

100 kHz (переключение)

Средняя (модуляция) более 200 посылок Пиковая (переключение) более 10 посылок

5.1.5. Потери в антенном коннекторе

| Частота | Уровень мощности dBm | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| | GSM 400, | DCS 1 800 | PCS 1 900 | | | |
| | GSM 700, | | | | | |
| | GSM 850, | | | | | |
| | GSM 900 | | | | | |
| 9 kHz to 1 GHz | -36 | -36 | -36 | | | |
| 1 GHz to 12,75 GHz | -30 | | -30 | | | |
| 1 GHz to 1 710 MHz | | -30 | | | | |
| 1 710 MHz to 1 785 MHz | | -36 | | | | |
| 1 785 MHz to 12,75 GHz | | -30 | | | | |

| Частотный диапазон | Смещение частоты | Полоса пропускания фильтра | Приблизительная полоса видео пропускания |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 100 kHz to 50 MHz | - | 10 kHz | 30 kHz |
| 50 MHz to 500 MHz | - | 100 kHz | 300 kHz |
| Таблица диапазонов ТХ: | | | |
| GSM 450: 450,4 MHz to 457,6 | | | |
| MHz; | | | |
| GSM 480: 478,8 MHz to 486 MHz, | | | |
| и диапазонов RX: | | | |
| For GSM 400 MS: | | | |
| 460,4 MHz to 467,6 MHz; | | | |
| 488,8 MHz to 496 MHz. | | | |
| 500 MHz to 12,75 GHz, | От 0 до 10 MHz | 100 kHz | 300 kHz |
| | >= 10 MHz | 300 kHz | 1 MHz |
| Таблица диапазонов ТХ: | >= 20 MHz | 1 MHz | 3 MHz |
| GSM 750: 777 MHz to 792 MHz | >= 30 MHz | 3 MHz | 3 MHz |
| GSM 850: 824 MHz to 849 MHz; | | | |
| P-GSM: 890 MHz to 915 MHz; | (Смещение от края | | |
| E-GSM: 880 MHz to 915 MHz; | диапазона) | | |
| DCS: 1 710 MHz to 1 785 MHz, | | | |
| PCS 1 900: 1 850 MHz to 1 910 | | | |
| MHz; | | | |
| и диапазонов RX: | | | |
| Для GSM 400 MS, GSM 900 MS | | | |
| и DCS 1 800 MS: | | | |
| 925 MHz to 960 MHz; | | | |
| 1 805 MHz to 1 880 MHz. | | | |
| Для GSM 700 MS, GSM 850 MS | | | |
| и PCS 1 900 MS: | | | |
| 747 MHz to 762 MHz; | | | |
| 869 MHz to 894 MHz; | | | |
| 1 930 MHz to 1 990 MHz | | | |
| Полоса ТХ: | | | |
| GSM 450: 450,4 MHz to 457,6 | 1,8 to 6,0 MHz | 30 kHz | 100 kHz |
| MHz | | | |

| Частотный диапазон | Смещение частоты | Полоса пропускания фильтра | Приблизительная полоса видео пропускания |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| GSM 480: 478,8 MHz to 486 MHz | > 6,0 MHz | 100 kHz | 300 kHz |
| GSM 750: 777 MHz to 792 MHz | | | |
| GSM 850: 824 MHz to 849 MHz | | | |
| P-GSM: 890 MHz to 915 MHz | | | |
| E-GSM: 880 MHz to 915 MHz | (Отклонение от | | |
| DCS: 1 710 MHz to 1 785 MHz | несущей частоты) | | |
| PCS 1 900: 1 850 MHz to 1 910 MHz | MHz | | |

NOTE 1: Частоты не вошедшие в таблицу тестировались в пункте 13.4.

NOTE 2: Полосы пропускания фильтра, видео полоса и отклонения частоты должны измеряться при работе аппарата в режиме передаче на среднем канале диапазона ARFCN.

NOTE 3: Due Для удобства измерений следует ограничить видимую полосу до 3 MHz максимум.

5.1.6. Остаточная пиковая мощность

Меньше либо равно 70 dBc (BW = 300 kHz)

5.2. Характеристики RX

5.2.1. Чувствительность

E-GSM 900 Full Rate Speech

Чувствительность телефонного аппарата основывается на способности исправлять, битовые ошибки, или накопленные битовые ошибки , значения которых приведены в таблице, в соответствии с параметрами распространения.

| Каналы | Параметры | | Параметры | | Параметры | | Поотояннию парамотри | |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Тапалы | распростран | ения TUhigh | распространения RA | | распространения НТ | | Постоянные параметры | |
| | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное |
| | значении | количество | значении | количество | значении | количество | значении | количество |
| | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | ошибки | СЭМПЛОВ |
| TCH/FS FER | 6.742 0.42 | 8900 | | | | | 0.122 | 164000 |
| Class lb(RBER) | | 1000000 | 7.5 | 24000 | 9.333 | 60000 | 0.41 | 20000000 |
| Class II(RBER) | 8.33 | 120000 | | | | | 2.439 | 8200 |

При уровне чувствительности < 102dBm.

E-GSM 900 Half Rate Speech

Чувствительность телефонного аппарата основывается на способности исправлять, битовые ошибки, или накопленные битовые ошибки , значения которых приведены в таблице, в соответствии с параметрами распространения.

| Каналы | Параметры | | Параметры | | Параметры | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Kanasa | распространения TUhigh | | распространения RA | | распространения НТ | |
| | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное |
| | значении | количество | значении | количество | значении | количество |
| | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов |
| TCH/HS FER | 4.598 | 13050 | | | | |
| TCH/HS Class lb(BFI=0) | 0.404 | 148500 | | | | |
| TCH/HS Class II(BFI=0) | 7.725 | 25500 | 8.500 | 20000 | 7.600 | 20000 |
| TCH/HS(UFR) | 6.250 | 9600 | | | | |
| TCH/HSL class lb((BFI or UFI)=0) | 0.269 | 227000 | | | | |

DCS 1800 Full Rate Speech

Чувствительность телефонного аппарата основывается на способности исправлять, битовые ошибки, или накопленные битовые ошибки , значения которых приведены в таблице, в соответствии с параметрами распространения.

| Каналы | Парам | Параметры | | Параметры | | Параметры | | Каналы | |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--|
| Папалы | распростран | ения TUhigh | распространения RA | | распространения НТ | | Капалы | | |
| | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | |
| | значении | количество | значении | количество | значении | количество | значении | количество | |
| | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | |
| TCH/FS FER | 6.742 | 8900 | | | | | 0.122 | 164000 | |
| Class lb(RBER) | 0.42 | 1000000 | 7.5 | 24000 | 9.333 | 60000 | 0.41 | 20000000 | |
| Class II(RBER) | 8.33 | 120000 | | | | | 2.439 | 8200 | |

При уровне чувствительности < 102dBm.

DCS 1800 Half Rate Speech

Чувствительность телефонного аппарата основывается на способности исправлять, битовые ошибки, или накопленные битовые ошибки , значения которых приведены в таблице, в соответствии с параметрами распространения.

| Каналы | Параметры | | Параметры | | Параметры | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Kanasa | распространения TUhigh | | распространения RA | | распространения НТ | |
| | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное |
| | значении | количество | значении | количество | значении | количество |
| | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов |
| TCH/HS FER | 4.598 | 13050 | | | | |
| TCH/HS Class lb(BFI=0) | 0.404 | 148500 | | | | |
| TCH/HS Class II(BFI=0) | 7.725 | 25500 | 8.500 | 20000 | 7.600 | 20000 |
| TCH/HS(UFR) | 6.250 | 9600 | | | | |
| TCH/HSL class lb((BFI or UFI)=0) | 0.269 | 227000 | | | | |

5 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PCS 1900 Full Rate Speech

Чувствительность телефонного аппарата основывается на способности исправлять, битовые ошибки, или накопленные битовые ошибки , значения которых приведены в таблице, в соответствии с параметрами распространения.

| Каналы | Параметры | | Параметры | | Параметры | | Каналы | |
|----------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| | распространения TUhigh | | распространения RA | | распространения НТ | | | |
| | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное |
| | значении | количество | значении | количество | значении | количество | значении | количество |
| | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов |
| TCH/FS FER | 6.742 | 8900 | | | | | 0.122 | 164000 |
| Class lb(RBER) | 0.42 | 1000000 | 7.5 | 24000 | 9.333 | 60000 | 0.41 | 20000000 |
| Class II(RBER) | 8.33 | 120000 | | | | | 2.439 | 8200 |

При уровне чувствительности < 102dBm.

PCS 1900 Half Rate Speech

Чувствительность телефонного аппарата основывается на способности исправлять, битовые ошибки, или накопленные битовые ошибки , значения которых приведены в таблице, в соответствии с параметрами распространения.

| Каналы | Параметры | | Параметры | | Параметры | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Transis. | распространения TUhigh | | распространения RA | | распространения НТ | |
| | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное | Предельное | Минимальное |
| | значении | количество | значении | количество | значении | количество |
| | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов | ошибки | сэмплов |
| TCH/HS FER | 4.598 | 13050 | | | | |
| TCH/HS Class lb(BFI=0) | 0.404 | 148500 | | | | |
| TCH/HS Class II(BFI=0) | 7.725 | 25500 | 8.500 | 20000 | 7.600 | 20000 |
| TCH/HS(UFR) | 6.250 | 9600 | | | | |
| TCH/HSL class lb((BFI or UFI)=0) | 0.269 | 227000 | | | | |

6 БЛОК СХЕМА

6.1. Структурная схема телефона KG190




Рисунок 6.1: Типичная схема включения МТ6217




Рисунок 6.2: МТ6217 Структурная схема

6.2. KG190 Структурная схема RF части






Рисунок 6.3: Блок-схема МТ6120

7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РСВ KG190




- 41 -

7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РСВ KG190




8. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА


Base band




Память и аудио часть





Аналоговый процессор и подсветка




Дисплей и клавиатура









Камера



RF часть




FM приемник



9. Сборочный чертеж и список заменяемых деталей

9.1 Сборочный чертеж



9.2 ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ LG – KG190

Примечание: Эта глава может быть использована для проверки соответствия деталей стандартам SBOM GCSC

| ITEM | Darts P/No. | Description | Min. Q'ty | Location | SVC | LG part number |
|------|----------------|--|-----------|-----------------|-----|----------------|
| | Chip Set | | | | | |
| 1 | 2255-6217-3080 | RISC PROCESSOR,TFBGA,282P | 100 | U201 | OK | |
| 2 | 225K-T700-1080 | BACKEND IC,TFBGA,96P,AIT700G/CN1-G | 100 | U500 | OK | |
| 3 | 2257-6305-2080 | DS,IC,POWER MANAGEMENT,QFN48,48PS | 100 | U403 | OK | |
| 4 | 2259-RF31-2000 | POWER AMPLIFIER RF3146 LFM 48P | 100 | U602 | OK | |
| 5 | 2256-6120-1080 | DS,IC,RF TRANSCEIVER,QFN,56P | 100 | U604 | OK | |
| | Memory | | | | | |
| 5 | 2651-00FS-0080 | FLASH+SRAM,128+32,S71PL127JB0BFW9U0 | 200 | U102 | OK | |
| 6 | 2252-9F12-5080 | NAND FLASH,TSOP1,48P,64*8,K9F1208U0M-PCB0 | 200 | U104 | OK | |
| | RF | | | | | |
| 7 | 0942-5026-1082 | X'TAL,26MHz,2.8V,0.5%,7P26000132,TXC | 500 | U601 | OK | |
| 8 | 225W-ASM5-2080 | SWITCH,ASM4518806T-2510A | 500 | U603 | OK | |
| 9 | 0945-9425-0183 | RF FILTER,942.5MHZ ,5P,F5EB-942M50-B28E, | 500 | Z601 | OK | |
| 10 | 0945-1960-0183 | RF FILTER,1960MHz,5P,F6EB-1G9600-B2BE | 500 | Z602 | OK | |
| 11 | 0945-1842-5183 | RF FILTER,1842.5MHz,5P,F6EB-1G8425-B2BG | 500 | Z603 | OK | |
| | BB | | | | | |
| 12 | 220S-1020-0081 | SWITCH,SIDE KEY,20MA/12V,6P,SOH-213HST | 500 | S320,S321,S333 | OK | |
| 13 | 0942-6001-1000 | TUNING FORK CRYSTAL,32.768KHZ,20ppm,12.5pF | 500 | X201 | OK | |
| 14 | 225R-5323-5080 | REGULATOR,SOT-23-6,6P,R5323N001B-TR-F | 500 | U501 | OK | |
| 15 | 2258-2005-2080 | AUDIO AMPLIFIER,ZQY,15P,TPA2005D1ZQYR | 500 | U101 | OK | |
| 16 | 225F-4700-2080 | FM MODULE,QFN,24P,SI4700-A09-GMR,SILICON | 500 | U701 | OK | |
| 17 | 2263-6303-0684 | MOSFET,SC70-6,6P,FDG6303N-NL,FAIRCHILD | 500 | U405,U406 | OK | |
| 18 | 225W-9411-1080 | SWITCH,SC70-6,6p,DG9411DL-T1-E3 | 500 | U407,U408,U409 | OK | |
| 19 | 2262-EMD6-0681 | DOUBLE TRANSISTORS EMD6 PNP+NPN | 500 | U402 | OK | |
| 20 | 225C-9362-2080 | DC-DCCONVERTER,QFN-16L,3X3,16P | 500 | U302 | OK | |
| 21 | 2263-3443-0685 | MOSFET Si3443DV-T1-E3 SOT-6 LF | 500 | U404 | OK | |
| 22 | 225R-9198-1080 | REGULATOR,SC-70-5,5P,3.3V,RT9198-33PU5 | 500 | U401 | OK | |
| 23 | 221C-SK20-0186 | DS,ME,CONN.,SOCKET,20PIN,CLE9020-0102F | 500 | U502 | OK | |
| 24 | 2257-MLVS-1000 | VCE MLVS0402M07 +-20% 7V 0402 | 500 | T105,T106,T108, | OK | |
| | | | | T109,T115,T116, | | |
| | | | | T301,T302,T303, | | |
| | | | | T304,T401,T402, | | |
| | | | | T403,T404,T420, | | |
| | | | | T421,T422 | | |
| 25 | 2257-MLVS-2000 | VCE MLVS0603K14 +-10% 14V 0603 | 500 | T100,T103,T104 | OK | |
| 26 | 2265-3010-0582 | LED R G B HT-372FCH-DT | 500 | D401 | OK | |
| 27 | 2265-B040-0286 | LED,L=B,AOT-0603P-B110-HS | 500 | LED402~D407 | OK | |

9. Сборочный чертеж и список заменяемых деталей

| ITEM | Darts P/No. | Description | Min. Q'ty | Location | SVC | LG part number |
|------|-------------------|---|-----------|----------|-----|----------------|
| | EME -SMT | | | | | |
| 28 | 220B-0010-0000 | BACKUP BATT D4.8xH1.4mm 0.06F XC414-II06E | 200 | N401 | OK | |
| 29 | 221J-EP06-0988 | EARPHONE JACK KM03011ABGS1 6P | 200 | J101 | OK | |
| 30 | 220S-2010-0081 | SWITCH,RF TEST SWITCH,6000MHz 2W | 200 | J601 | OK | |
| 31 | 221C-SC06-0182 | CONN.,SIM CARD CONN.,6PIN,217+010+606,ACT | 200 | J401 | OK | |
| 32 | 221C-IN05-0185 | CONN.,I/O CONN.,5PIN,US25R05-SBS | 200 | J402 | OK | |
| 33 | 221C-SP02-0186 | SPEK CONN P=3mm 2P CBE-2809-2258H | 200 | LS101 | OK | |
| 34 | 221C-PG01-0181 | POGO PIN 1P CDR-5815-2961 | 200 | E2 | OK | |
| 35 | 2212-BC18-0000 | BASE BABD COVER | 200 | | OK | |
| 36 | 2212-BF18-0000 | BASE BABD FRAME | 200 | | OK | |
| 37 | 2212-RC18-0000 | RF COVER | 200 | | OK | |
| 38 | 2212-RF18-0000 | RF FRAME | 200 | | OK | |
| | Antenna Ass'y | | | | | |
| 39 | 2285-3187-0000 | ASS'Y,ANTENNA | 100 | | OK | |
| | Top case Ass'y | | | | | |
| 40 | 2206-1110-0001 | RECEIVER RECTANGLE,L1.5xW0.6xH3.8 | 100 | | OK | |
| 41 | 2218-1800-6280 | KEYPAD,ARI,RU,SILVER,MM-OB613S-40CHA | 100 | | OK | |
| 42 | 2211-SE18-1100 | SIDE KEY CASE,ARI,SILVER,FOR 2 WAY | 100 | | OK | |
| 43 | 2211-SE18-0100 | SIDE KEY CASE,ARI,SILVER,FOR 1 WAY | 100 | | OK | |
| 44 | 2211-DP18-1100 | DECORATE PLATE,ARI,D-BLUE,FOR SIDE-L | 100 | | OK | |
| 45 | 2211-DP18-2100 | DECORATE PLATE,ARI,D-BLUE,FOR SIDE-R | 100 | | OK | |
| 46 | 2211-DP18-3100 | DECORATE PLATE,ARI,D-BLUE,FOR LENS | 100 | | OK | |
| | Bottom case Ass'y | | | | | |
| | 221C-BA03-0102 | BATT CONN PITCH=2.50mm 3P PA08303 | 100 | | OK | |
| 47 | 2206-5030-0083 | MIC,OBG-15S42-C1033 | 100 | | OK | |
| 48 | 2207-0030-0003 | VIBRATOR,3V,13x6x5.3mm,S408J-810255-1 | 100 | | OK | |
| | ME Ass'y | | | | | |
| 49 | 2206-6020-0088 | SPEAKER,DMS1508C-11-PC-F3-G | 100 | | OK | |
| 50 | 2214-MF13-3Z81 | SCREW,D2.4XM1.6X3.8,ZN,WHITE | 100 | | OK | |
| 51 | 2213-TR18-0100 | OTHER,TPR,ARI,SILVER,FOR RF CAP | 100 | | OK | |
| 52 | 2213-TR18-2100 | OTHER,TPR,ARI,SILVER,FOR USB CAP | 100 | | OK | |
| 53 | 2213-TR18-1100 | OTHER,TPR,ARI,SILVER,FOR PHONE JACK CAP | 100 | | OK | |
| 54 | 2212-DM18-0000 | DS,ME,METAL,DOME,ARI | 100 | | OK | |
| 55 | 2221-1341-0082 | LCM,STN,128*128dot,26P,LKC34TML8Y2 | 100 | | OK | |
| 56 | 2211-BA18-0100 | BAT.COVER | 100 | | OK | |

9. Сборочный чертеж и список заменяемых деталей

| ITEM | Darts P/No. | Description | Min. Q'ty | Location | SVC | LG part number |
|------|----------------|------------------|-----------|----------|-----|----------------|
| | Accessory | | | | | |
| 57 | 220A-1800-7080 | BATT PACK | 50 | | OK | |
| 58 | 2237-22T0-1003 | TRV.CHARGER | 50 | | OK | |
| 59 | 2236-6620-4001 | CABLE MINI CABLE | 50 | | OK | |
| 60 | 223A-0020-1080 | HANDSFREE | 50 | | OK | |
| | Service | | | | | |
| 61 | | SW D/L CABLE | 50 | | OK | |
| 62 | 2281-18B5-0080 | PCBA | 50 | | OK | |